

# AXBUCH-CH1

## Chrysler Backup Camera Retention

### 2011-2016

#### FEATURES

- Retains the factory back-up camera to an aftermarket radio.

#### INTERFACE COMPONENTS

- AXBUCH-CH1 harness

#### APPLICATIONS

##### CHRYSLER

300 2011-2014

##### DODGE

Charger 2011-2014

Dart 2014\*

Journey 2011-2016

*\* With premium amp, at the tuner brain behind the glove box.*

#### TOOLS REQUIRED

- Cutting Tool • Tape • Crimping Tool
- Connectors (example: butt connectors, bell caps, etc.)

**CAUTION!** All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

#### Connections to be made

- Connect the **Black** wire to chassis ground.
- Connect the *female* **Yellow** RCA jack to the aftermarket radios backup camera input.

## AXBUCH-CH1

# Chrysler Retención de la Cámara de Reserva 2011-2016

### CARACTERÍSTICAS

- Retiene la cámara del respaldo fábrica para una radio no original.

### COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AXBUCH-CH1

### APLICACIONES

#### CHRYSLER

300 2011-2014

#### DODGE

Charger 2011-2014

Dart 2014\*

Journey 2011-2016

\* Con amplificador de alta calidad, en el sintonizador de cerebro detrás de la guantera.

### HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de corte • Cinta • Ponchadora
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

**¡PRECAUCIÓN!** Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.

### Conexiones que se deben hacer

- Conecte el cable **negro** a la tierra del chasis.
- Conecte el conector RCA **hembra amarillo** a la entrada de la cámara de reserva radio no original.